ＣＱ呼出 録音・再生装置　**HeyHeyFow** 取扱説明書

取扱注意

１．本体とスイッチ類が付いたフタはネジで固定されていません。
２．フタを開くとき、本体側との電線を切断しないよう注意してください。
３．電源は９～１２ＶのＤＣ電源をご使用ください。ジャックはセンター＋です。

録　音

４．フタを開きます。
５．電源を入れて、黒い基板上のスライドスイッチを操作して、緑色のＬＥＤを点灯させます。
６．スライドスイッチ横のＳＷ２を押しながら、メッセージを録音します。
７．マイクロフォンは基板左下にあります。口先を接近させる必要はありません。
８．メッセージが終ったら、ＳＷ２の押すのを終えます。
９．スライドスイッチを元に戻します。緑色のＬＥＤの消灯を確認します。

再　生

１０・フタを閉じてください。
１１．再生スイッチを押すと、録音したメッセージがスピーカーから出ます。

リピート

１２．メッセージを繰返し出すには、リピートスイッチを上に上げます。
１３．録音されたメッセージは５回、繰返し再生されます。
１４．リピートスイッチを上に倒さない場合は１回の再生で終了します。

リピートの間隔

１５．リピートの間隔は、約０～５秒間に設定できます。
１６．設定はフタを開いて、電源ジャック近くにある、半固定ＶＲで設定します。

再生の停止

１７．再生中、リピートスイッチを下に倒さない、メッセージの再生が終ると、回数終了を待たず、その回の再生で停止します。
１８．リセットスイッチを押すと、再生は即時、終了します。

音量調整

１９．音量ツマミをまわして調節します。
２０．内部アンプは再生中をのぞき、自動的にＯＦＦになります。

その他

２１．録音時間は約３０秒です。

By JA1HHF